



# NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN




**ĐUN NẤU BẰNG BẾP,  
ẤM ĐIỆN ĐỂ CẠN NƯỚC,  
NÓNG CHẢY GÂY CHÁY**





# NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN



**CÁC MỐI NỐI DÂY ĐIỆN KHÔNG SO LE,  
KHÔNG QUẤN BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN CẨN THẬN**



## CÁCH ĐỀ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



**KHÔNG**

CÂU, MẮC ĐIỆN TÙY TIỆN,  
LUỒN DÂY ĐIỆN QUA MÁI LÁ, MÁI TÔN





## CÁCH ĐỀ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



**KHÔNG X**

SỬ DỤNG NHIỀU THIẾT BỊ  
CÓ CÔNG SUẤT LỚN  
VÀO CÙNG MỘT Ổ CẮM







## CÁCH ĐỀ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



**KHÔNG**   
PHỐI QUẦN ÁO LÊN ĐÈN, QUẠT SỬI



## CÁCH ĐỀ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



**KHÔNG X**  
DÙNG NƯỚC DẬP LỬA  
KHI CHƯA NGẮT NGUỒN ĐIỆN

